Bedienungsanleitung CRY-MBVI-R0500

1) Stromanschluss

System startet bei Stromzufuhr automatisch und spielt die Dateien auf dem internen Speicher im Endlosbetrieb ab.

2) Inhalte Kopieren

Inhalte (ohne Ordner und .trash Dateien …) auf einen handelsüblichen USB Stick laden und mit dem beiliegenden USB-Adapter in die Micro-USB-Buchse einstecken **(Video Auflösung 1080x1080 Bildpunkte, Videoformat .mp4 / H264, Bitrate ca. 10 Mbit/Sek)**

Die folgende Meldung kurz mit Fernbedienung bestätigen (Taste OK):

Während dem Kopiervorgang sollte folgende Meldung angezeigt werden:

Nach dem Kopiervorgang erscheint folgende Anzeige:

Sie können nun den Strom ausschalten, den USB-Stick aus der Buchse ziehen und beim Punkt1 weiterfahren.

3) Synchro-Betrieb

Das System erlaubt das Synchronisieren von mehreren Geräten. Dazu müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden: Zuerst den Kopiervorgang gemäß Punkt2 bei jedem Gerät einzeln durchführen.

a) Einstellung im Menü mit der Fernbedienung:

Jeweils bei einem Gerät den „PlayMode“ auf **Master** und bei den restlichen Geräten auf **Slaver** einstellen. Danach braucht es nur noch die richtige Kabelverbindung und die Geräte synchronisieren sich automatisch bei Stromzufuhr.

gelber Stecker für den „Master“

blauer Stecker für die „Slavers“

Unterbrechen Sie nochmals kurz den Stromstecker vom **Master-Display**. Danach sollten beide Geräte den Inhalt synchron abspielen.